

## PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR ACCIONADO CON MANDO A DISTANCIA :



Proceda según el caso:



Radio Technology Somfy®

### Situación A :

#### Enrollamiento EXTERIOR motor a la DERECHA



#### 1) RECONOCER EL MOTOR CON EL MANDO

Mantener presionado simultáneamente el botón de SUBIDA y BAJADA hasta que el eje motorizado realice un ligero movimiento en ambos sentidos.

Presionar el botón "STOP" (My) - aprox. 5 segundos - hasta que el motor realice un ligero movimiento en ambos sentidos .

#### 2) REGULACION DE LOS FINALES DE CARRERA:

**SUPERIOR:** Mantener el botón de SUBIDA presionado hasta alcanzar el punto deseado como final de recorrido y; para fijarlo, presionar simultáneamente el botón de "STOP" (My) y BAJADA hasta que la persiana empiece a bajar.

En caso de que se detenga antes de cerrarse totalmente volver a presionar el boton de BAJADA hasta que se cierre.

Parar la persiana presionando el botón "STOP" (My) cuando se cierre totalmente.

**INFERIOR:** para fijar este final de carrera, presionar simultáneamente el botón de "STOP" (My) y SUBIDA hasta que la persiana empiece a subir - se parará sola.

Cuando la persiana se haya parado de manera automática , presionar el botón "STOP" (My) hasta que el motor realice un ligero movimiento en ambos sentidos.

#### 3) FINALIZAR PROGRAMACION:

Por último, mantener presionado el botón trasero hasta que el motor realice un ligero movimiento en ambos sentidos.



#### Enrollamiento INTERIOR motor a la IZQUIERDA



#### Enrollamiento EXTERIOR motor a la IZQUIERDA



#### 1) RECONOCER EL MOTOR CON EL MANDO

Mantener presionado simultáneamente el botón de SUBIDA y BAJADA hasta que el eje motorizado realice un ligero movimiento en ambos sentidos.

#### 2) REGULACION DE LOS FINALES DE CARRERA:

**SUPERIOR:** Mantener el botón de SUBIDA presionado hasta alcanzar el punto deseado como final de recorrido y; para fijarlo, presionar simultáneamente el botón de "STOP" (My) y BAJADA hasta que la persiana empiece a bajar.

En caso de que se detenga antes de cerrarse totalmente volver a presionar el boton de BAJADA hasta que se cierre.

Parar la persiana presionando el botón "STOP" (My) cuando se cierre totalmente.

**INFERIOR:** para fijar este final de carrera, presionar simultáneamente el botón de "STOP" (My) y SUBIDA hasta que la persiana empiece a subir - se parará sola.

Cuando la persiana se haya parado de manera automática , presionar el botón "STOP" (My) hasta que el motor realice un ligero movimiento en ambos sentidos.

#### 3) FINALIZAR PROGRAMACION:

Por último, mantener el botón trasero presionado hasta que el motor realice un ligero movimiento en ambos sentidos.



#### Enrollamiento INTERIOR motor a la DERECHA



## MODIFICAR LOS FINALES DE CARRERA:

### Para modificar el fin de carrera de subida:



Pulsar la tecla de subida del emisor y esperar a que la persiana se detenga de manera automática.



Una vez se haya detenido, mantener presionados simultáneamente el botón de SUBIDA y BAJADA - aprox. 5 segundos - hasta que el motor realice un ligero movimiento en ambos sentidos.



Dependiendo de si desea que la persiana suba más o menos pulse el botón correspondiente hasta alcanzar el punto deseado. A continuación, mantener presionado el botón "STOP" (My) - aprox. 5 segundos - hasta que el motor realice un ligero movimiento en ambos sentidos.

### Para modificar el fin de carrera de bajada:



Pulsar la tecla de bajada del emisor y esperar a que la persiana se detenga de manera automática.



Una vez se ha detenido, mantener presionados simultáneamente el botón de SUBIDA y BAJADA - aprox. 5 segundos - hasta que el motor realice un ligero movimiento en ambos sentidos.



Dependiendo de si desea que la persiana suba más o menos pulse el botón correspondiente hasta alcanzar el punto deseado. A continuación, mantener presionado el botón "STOP" (My) - aprox. 5 segundos - hasta que el motor realice un ligero movimiento en ambos sentidos.

## FIJAR LA POSICION INTERMEDIA PREFERIDA



Pulsar brevemente el botón "STOP" (My) y dejar que la persiana se sitúe en la posición intermedia predefinida de fábrica.



Una vez se ha detenido, mantener presionado el botón "STOP" (My) - aprox. 5 segundos - hasta que el motor realice un ligero movimiento en ambos sentidos.



Situar la persiana en su posición preferida pulsando la tecla de subida o bajada. A continuación, mantener presionado el botón "STOP" (My) - aprox. 5 segundos - hasta que el motor realice un ligero movimiento en ambos sentidos.

## AÑADIR MANDOS



Para añadir otro mando a la instalación, se debe mantener presionado el botón de programación trasero del emisor actual - aprox. 5 segundos - hasta que el motor realice un ligero movimiento en ambos sentidos.



Realizar la misma operación con el mando nuevo.

## BORRADO DE TODA PROGRAMACION

Desconectar el motor de la corriente durante 3 segundos, conectarlo durante 10 segundos, volverlo a desconectar durante 3 segundos y, volverlo a conectar.

Al realizar este proceso, la persiana se moverá, cuando se pare hay que mantener presionado el botón trasero de programación hasta que haga 2 veces un ligero movimiento en ambos sentidos (entre el primer movimiento y el segundo pueden transcurrir 5 segundos).