

PUNTOS DE MANDO**TARIFA PROMOCION****Para motores mecánicos cableados****P.V.P.**

I-70CBR	Inversor empotrar "Classic" p.f.	Blanco	15,00 €
I-70CAT	Inversor empotrar "Classic" p.f.	Antracita	18,00 €
I-70352CBR	Inversor a llave empotrar p.f. "Classic"	Blanco	48,00 €
I-R21/C	Inversor-conmutador rotativo "Classic"	Blanco	25,00 €
	Inversor con placa inox. para cajetin recogedor		Consultar
I-S3700BL	Inversor superficie: S-3700		13,60 €
I-7083BL	Doble pulsador CLASSIC		22,50 €
I-S8000	Inversor Vimar p.f. - encastar con marco 75x33		31,05 €
SM-1800508	Inversor Somfy Smooove UNO p.f. - WT	Blanco	12,95 €
SM-1800506	Inversor Somfy Smooove DUO p.f. - WT	Blanco	17,25 €
SM-1800510	Inversor Somfy Smooove UNO 5 p. - WT	Blanco	14,52 €
SM-1800515	Inversor Somfy "INIS" posición fija - superficie		7,85 €
SM-1800513	Inversor Somfy "INIS" 80x80 p.f. - empotr	Blanco	7,78 €
SM-1811244	Mini Receptor Somfy RTS		69,63 €
SM-1822660	Mini Receptor Somfy Izymo Radio IO		115,77 €

Para motores via Radio IO

SM-1871062	Emisor de pared Somfy radio IO: Amy 1 con marco		58,20 €
	(Sensor de temperatura interior integrado)		
SM-1871450	Emisor de pared Somfy radio IO: Amy 1 Sun Protect c/ marco		74,30 €
	(Sensor de temperatura interior integrado)		
SM-1871096	Emisor de pared Somfy radio IO: Amy 2 Modes con marco		91,17 €
	(Sensor de temperatura interior integrado)		
SM-1871114	Emisor de pared Somfy radio IO: Amy 4 Modes con marco		100,89 €
	(Sensor de temperatura interior integrado)		
SM-1870314	Emisor portatil Somfy radio IO: SITUO 1	Pure	56,61 €
SM-1870330	Emisor portatil Somfy radio IO: SITUO 5	Pure	90,34 €
SM-1811728	Emisor portatil Somfy SITUO 5: * BIRADIO: IO+RTS *		140,00 €
SM-1870594	Centralita Somfy TAHOMA Switch		164,46 €

Para motores via Radio RTS

SM-1871359	Emisor de pared Somfy radio RTS: Smooove 1 con marco		54,58 €
SM-1870405	Emisor portatil Somfy radio RTS: SITUO 1	Pure	53,89 €
SM-1870421	Emisor portatil Somfy radio RTS: SITUO 5	Pure	88,51 €